

Falkáva kialakítás segédlet

Minimum 6 cm-es falkáva kialakítása szükséges az utólag szerelhető tokok beépítéséhez!

